

Пульты для спутниковых ресиверов и интернет приставок GS



Пульт дистанционного управления **GS-8306**



GS C591, GS E501,
GS U510B, GS U510S,
GS E212, GS B210,
GS U210CI, GS U210,
GS-6301, GS-8308S,
GS-8308B, GS-8307B,
GS-8307S, DRS-830S

Детский пульт для Триколора **TR-kids-01**



Пульт дистанционного управления обучаемый **DDL-1035L**



Пульт дистанционного управления **DDL-1034**



Пульт дистанционного управления Триколор BT **Khamsin M5**, с функцией Find me



Триколор КЛИЕНТ,
Медиахаб СТАНДАРТ 2, Медиахаб СТАНДАРТ,
Медиахаб 2.ПРО (ПБ), Медиахаб 2.ПРО (512ГБ),
Медиахаб 1.ПРО,

Медиахаб ЛАЙТ, Медиахаб СМАРТ, Медиахаб МИНИ,
GS B627L, GS B626L, GS B623L, GS B622L, GS B621L,
GS B531N, GS B534M, GS B533M, GS B521I, GS B5210, GS B529L, GS B523L,
GS B528, GS B527, GS B532M, GS B531M, GS B531I, GS B5310,
GS B521H(s), GS B521HL, GS B521H, GS B521, GS B522, GS B520, GS E521L,
GS B212, GS B21I, GS B210,
GS C592, GS C591I, GS C591,
GS A230,
GS E502, GS E501, GS E212,
GS U510, GS U210CI, GS U210

Триколор КЛИЕНТ, Медиахаб СТАНДАРТ 2,
Медиахаб СТАНДАРТ, Медиахаб 2.ПРО
(ПБ)*, Медиахаб 2.ПРО (512ГБ)*, Медиахаб
1.ПРО*, Медиахаб ЛАЙТ*, Медиахаб СМАРТ*,
Медиахаб МИНИ*,
GS B627L*, GS B626L*,
GS B623L*,
GS B529L*,
GS B523L*

* - наличие функции find me у ресивера

Пульты для телевизоров Триколор



Пульт для телевизоров Триколор **TR-RC-01**



H32H5000SA, H32H5001SA, H43U5500SA,
H50U5500SA,
H55U5500SA,
K32HH901, K32HH902,
K43UH901, K43UH902,
P32FH501, P32FH502, P32FH503, P32FH504,
P43FH501,
P43QH701, P43QH702,
P50UH701,
P50QH701, P50QH702,
P55QH701,
P65UH701,
P65QH701,
P75UH701

Пульт дистанционного управления **TR-RC-02**



Все модели

Пульт дистанционного управления **TR-RC-03**



H32HC3, H32HC4,
H43UC2,
H50UC2,
H55UC2,
K32HH903, K32HH904, P24HH301, P24HH302, P32FH505, P32FH506,
P43UH701,
P65QH702

Пульты для Смарт ТВ приставок



Пульт дистанционного управления для Смарт ТВ приставок **CADENA BT 01**



CADENA PRO A CSB-230
CADENA PRO A1 CSB-231
CADENA PRO S CSB-235
CADENA PRO W2 CSB-243
CADENA PRO X CSB-238
BARTON Smart Box SW-2432

Пульт дистанционного управления для Смарт ТВ приставок **CADENA IR 02**



CADENA PRO A3 CSB-242
BARTON Smart Box SA-2408

Пульты для эфирных приемников



Пульт дистанционного управления **CADENA RC1791/1792/1793IR**



BarTon TA-561
CADENA CDT-1813
CADENA CDT-1791SB
CADENA CDT-1792S
CADENA CDT-1793
CADENA CDT-1891M
CADENA CDT-2293M
CADENA CDT-2291SB
CADENA CDT-2351SB

Пульт дистанционного управления **TA-561, BarTon**



Пульт дистанционного управления **TH-562, BarTon**



BarTon TH-562
BarTon TA-563
CADENA CDT-1651
CADENA CDT-1753SB
CADENA CDT-1814SB
CADENA CDT-1815SBD
CADENA CDT-2214SB
CADENA CDT-2300SB
CADENA CDT-2315SB
CADENA CDT-2388S
CADENA CDT-2311 MINI
CADENA CDT-2312 MINI

Пульт дистанционного управления **CADENA RC1711/1712IR**



CADENAT-100
CADENA CDT-1711SB
CADENA CDT-1712
CADENA CDT-1811